




# VAN DER BILT

PDM-IXD12 (9.35GHz), PDM-IXD18 (9.35GHz), PDM-IXA12 (10.525GHz), PDM-IXA18 (10.525GHz), PDM-IXE12 (10.587GHz), PDM-IXE18 (10.587GHz)

de Dual Bewegungsmelder  
en Dual motion detector  
fr Détecteur du mouvement multimode  
it Rivelatore di movimento a doppia tecnologia  
es Detector de movimiento dual  
sv Dual rörelsedetektor

Accessory	Product Code	Details for ordering
PO-C20	V54539-F122-A100	Curtain set (4 pcs.) for PDM-I12
PO-C30	V54539-F123-A100	Curtain set (4 pcs.) for PDM-I18
PZ-MBG2	V54539-F124-A100	Mounting bracket G2 for PDM
PZ-CA	V54539-F125-A100	1/4" adapter for camera bracket set (4 pcs.)
PO-CL	V54539-F126-A100	Pet-Clip for PDM-I12
PO-FM	V54539-H101-A100	Flush Mount Housing Base for PDM-I12
PO-MHB12	V54539-H102-A100	Metaliz. Housing Base for PDM-I12
PO-PA...	V54539-F....	EOL PCB ....


Installation manual: A5000049365\_N\_Edition:08.02.2016



Resistance between C1 and C3 with R <sub>ext</sub>	Event
R <sub>ext</sub>	No event
R <sub>ext</sub> + R <sub>i</sub>	Intrusion
0	Short circuit
∞	Tamper

Input	Walktest	Event	LED	Startup (30 s)	Phase of Operation				
						Normal Operation			
A active	active	Startup	red yellow	1 s / 1 s / 1 s for 30 s	2.5 s (min. 1.5 s dark)				
						Motion Alarm	red	0.04 s (min. 0.4 s dark)	
							MW Detection	yellow	constantly on
							Selftest Failed	yellow	2 s (0.1 s dark)
D active	active	Low Voltage	yellow	Startup (30 s)	Autowalktest (180 s)				
					Normal Operation				
F inactive	inactive	Startup Autowalktest	red yellow	1 s / 1 s / 1 s for 30 s	dark				
						Motion Alarm Autowalktest	red	2.5 s (min. 1.5 s dark)	
							Normal Operation	red	0.5 s (0.5 s dark)
H active	inactive	Alarm Stored	red						



de Installationsanleitung  
Achtung  
Dieses Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, die der Norm EN60950-1, Kapitel 2.5 („begrenzte Stromquelle“) entsprechen.

en Installation Instructions  
Warning:  
This device must only be connected to power sources which comply with Section 2.5 of the EN60950-1 standard („limited power source“).

fr Instructions d'installation  
Attention:  
Cet appareil doit être raccorder uniquement à des sources de courant conformes à la norme EN 60950-1, chapitre 2.5 („Sources à puissance limitée“).

it Istruzioni di installazione  
Attenzione:  
Il presente apparecchio può essere collegato solamente a sorgenti di corrente conformi allo standard EN60950-1, capitolo 2.5 („sorgente di corrente limitata“).

es Instrucciones de instalación  
Atención:  
Conecte este aparato únicamente a fuentes de corriente que cumplan con la normativa EN60950-1, capítulo 2.5 („fuente de corriente limitada“).

sv Installationsanvisning  
Obs!  
Den här enheten får endast anslutas till strömkällor som uppfyller EN 60950-1, kapitel 2.5 („begränsad strömkälla“).

de EC-Konformitätserklärung  
Hiermit erklärt Vanderbilt International (IRL) Ltd., dass dieser Funkgerätetyp den Anforderungen aller relevanten EU-Richtlinien für die CE-Kennzeichnung entspricht.

en EC Declaration of Conformity  
Hereby, Vanderbilt International (IRL) Ltd. declares that this radio equipment type, is in compliance with all relevant EU Directives for CE marking.

fr Déclaration de conformité CE  
Par la présente, Vanderbilt International (IRL) Ltd. déclare que le type d'équipement radio ci-dessus est en conformité avec toutes les directives UE applicables relatives au marquage CE.

it Dichiarazione di conformità CE  
Con la presente Vanderbilt International (IRL) Ltd. dichiara che questo tipo di apparecchio radio è conforme a tutte le relative direttive UE per la marcatura CE.

es Declaración de conformidad CE  
Por la presente, Vanderbilt International (IRL) Ltd. declara que este tipo de equipo de radio cumple con todas las directivas de la UE relevantes para el marcado CE.

sv EG-försäkran om överensstämmelse  
Härmed försäkras Vanderbilt International (IRL) Ltd. att denna typ av radioutrustning överensstämmer med alla relevanta EG-direktiv för CE-märkning.

de 1 Produktbeschreibung  
Der Melder erkennt Bewegungen im überwachten Raum (Weitwinkel-Spiegel: Abb. 1, 2; Vorhang-Spiegel (nicht im Lieferumfang): Abb. 12, 13) und löst Alarm aus.

en 1 Product description  
The detector identifies movements within the room that is being monitored (wide-angle mirror: Fig. 1, 2; curtain mirror (not scope of delivery): Fig. 12, 13) and triggers an alarm.

fr 1 Description du produit  
Le détecteur détecte les mouvements dans le local surveillé (miroir grand angle: fig. 1, 2; miroir rideau (non fourni): fig. 12, 13) et déclenche l'alarme.

it 1 Descrizione del prodotto  
Il rivelatore individua movimenti nell'area sorvegliata (specchio grandangolare: fig. 1, 2; specchio a tenda (non incluso): fig. 12, 13) e fa scattare un allarme.

es 1 Descripción del producto  
El detector capta movimientos en el recinto supervisado (espejo abanico: fig. 1, 2; espejo cortina (no incluido): fig. 12, 13) y genera una alarma.

sv 1 Produktbeskrivning  
Detektor upptäcker rörelser i det övervakade utrymmet (vidvinkelspegel: fig. 1, 2; ridsågepegel (ej levererad): fig. 12, 13) och utlöser larm.

de 2 Voraussetzungen  
Die Installation darf nur durch Elektrofachpersonal unter Einhaltung geltender Vorschriften ausgeführt werden.

en 2 Requirements  
The product may only be installed by electrically skilled personnel and in accordance with the applicable regulations.

fr 2 Conditions préalables  
L'installation ne doit être réalisée que par un personnel électriquement qualifié dans le respect des prescriptions en vigueur.

it 2 Presupposti  
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da elettricisti specializzati nel rispetto delle normative in vigore.

es 2 Condiciones previas a la instalación  
La instalación solo puede ser llevada a cabo por instaladores homologados y debe ser realizada cumpliendo las normas vigentes.

sv 2 Förutsättningar  
Detektor ska monteras enligt gällande instruktioner. En felaktig placering minskar känsligheten och kan medföra falskarm.

de 3 Melder montieren  
1. Gegebenenfalls Öffnungsabdeckung (Abb. 3/Ø) entfernen.

en 3 Mounting the detector  
1. If necessary, remove the opening cover (Fig. 3/Ø).

fr 3 Montage du détecteur  
1. Le cas échéant, retirer le capot de fermeture (fig. 3/Ø).

it 3 Montaggio del rivelatore  
1. Eventualmente rimuovere il coperchio dell'apertura (fig. 3/Ø).

es 3 Montaje del detector  
1. De ser necesario, retire la cubierta de apertura (fig. 3/Ø).

sv 3 Montering av detektorn  
1. Avlägsna i förekommande fall skyddet för öppningen (fig. 3/Ø).

de 4 Melder an Einbruchmeldeanlage (EMZ) anschließen  
Das integrierte End-of-Line-Konzept (EoL) ermöglicht die Leitungsüberwachung der Verbindung Melder – EMZ.

en 4 Connecting the detector to the intruder alarm control panel (IACP)  
The integrated End-of-Line concept (EoL) makes it possible to monitor the connection line between the detector and the IACP.

fr 4 Raccorder le détecteur à la centrale d'alarme intrusion  
Le concept intégré «End-of-Line» (Résistances d'équilibrage EoL) permet de superviser la connexion entre le détecteur et la centrale d'alarme.

it 4 Collegamento del rivelatore alla centrale antintrusione (CAI)  
Il concetto End of Line (EoL) integrato consente la sorveglianza della linea di collegamento tra rivelatore e centrale antintrusione (CAI).

es 4 Conexión del detector a la central de control  
El concepto de resistencias finales de línea integradas (RFL o EoL) hace posible la supervisión de la línea de conexión entre detector y central.

sv 4 Anslutning av detektorn till centralapparaten  
Det integrerade End-of-Line-konceptet (EoL) möjliggör ledningsövervakning av förbindelser detektor – centralapparat.

de 4.1 Aktivierung/deaktivierung EoL  
Use the jumper (Fig. 5/Ø) to specify whether the detector is to be connected to the IACP with or without line monitoring.

en 4.1 Replacing resistors  
1. Pull out the resistor you wish to replace.

fr 4.1 Remplacer les résistances  
1. Retirer les résistances à remplacer.

it 4.1 Attivazione/disattivazione di EoL  
Tramite il jumper (fig. 5/Ø) si imposta se il rivelatore va collegato alla centrale antintrusione con o senza sorveglianza della linea.

es 4.1 Activación/desactivación de la RFL  
Mediante el puente 1 (fig. 5/Ø) se configura si el detector se conecta a la central con o sin supervisión de cable.

sv 4.1 Aktivering/aktivering av EoL  
Med jumpern (fig. 5/Ø) kan man ställa in om detektorn ska anslutas till centralapparaten med eller utan ledningsövervakning.

de 4.2 Widerstände austauschen  
1. Auszutauschenden Widerstand herausziehen.

en 4.2 Two-wire connection  
Resistors R<sub>i</sub> and R<sub>ext</sub> and T are tapped in series (connection to terminals C1/C3, Fig. 7).

fr 4.2 Remplacer les résistances  
1. Retirer les résistances à remplacer.

it 4.2 Collegamento bifilare  
Le resistenze R<sub>i</sub> e R<sub>ext</sub> e T vengono collegati in serie (allacciamento a morsetti C1/C3, fig. 7).

es 4.2 Conexión mediante cable de dos hilos  
Las resistencias R<sub>i</sub> y R<sub>ext</sub> y T se miden con conexión en serie (conexión a terminales C1/C3, fig. 7).

sv 4.2 Tvåledningsförbindelse  
Motståndet R<sub>i</sub> och R<sub>ext</sub> och T används i seriekoppling (anslutning vid pilt C1/C3, fig. 7).

de 4.3 Zweidraht-Anbindung  
Die Widerstände R<sub>i</sub> und R<sub>ext</sub> und T werden in Serie abgegriffen (Anschluss an Klemmen C1/C3, Abb. 7).

en 4.3 WT (walk test) and U (unset) control inputs  
An open control input is "HIGH" (internal pull-up). To trigger with "active HIGH" requires a resistor (2 kΩ..47 kΩ) being connected to 0V.

fr 4.3 Entrées de commande non câblée (Test de marche) et U (unset/Hors surveillance)  
Une entrée de commande non câblée est «HIGH» (pull-up interne).

it 4.3 Impostazioni  
5.1 Polarità d'ingresso WT (DIP1)  
5.1 Polarity d'entrée WT (DIP1)

es 4.3 Entradas de control WT (Test de pase) y U (sistema desarmado)  
Una entrada de control abierta es "HIGH" (pull-up interno).

sv 4.3 Strömringgångar WT (Gehstest) och U (Unscharf)  
En öppen styringånging är "HIGH" (intern pull-up).

de 5 Einstellungen  
5.1 Eingangs polarität WT (DIP1)  
Bei unverdrahtetem WT-Steuereingang (WT, Abb. 7/B) werden über DIP1 die LED-Signalisierungen an- oder ausgeschaltet.

en 5.1 WT input polarity (DIP1)  
In the case of a non-wired WT control input (WT, Fig. 7/B) the LED signals are switched on or off via DIP1 (no delivery, LT signals ON).

fr 5.1 Paramètres  
5.1 Polarité d'entrée WT (DIP1)  
Avec une entrée de commande WT non câblée (WT, fig. 7/B), les indicateurs à LED sont activés/désactivés via DIP1 (à la livraison; = indicateurs à LED actifs).

it 5.1 Impostazioni  
5.1 Polarità d'ingresso WT (DIP1)  
In caso di ingresso di controllo WT non cablato (WT, fig. 7/B), le segnalazioni LED vengono inserite o disinnestate tramite DIP1 (stato alla consegna; segnalazioni LED inattive).

es 5.1 Ajustes  
5.1 Polaridad de la entrada WT (DIP1)  
Si la entrada de control WT no está cableada (WT, fig. 7/B), se encienden o apagan las señalizaciones LED a través de DIP1 (de fábrica, señalizaciones LED encendidas).

sv 5.1 Inställningar  
5.1 Ingångspolaritet WT (DIP1)  
Om WT-styringången inte är ansluten (WT, fig. 7/B) kopplas LED-signalerna på och av med DIP1 (leveransinställt; LED-signalering på).

de 5.2 Eingangs polarität U (DIP1)  
Bei unverdrahtetem U-Steuereingang (U, Abb. 7/B) wird über DIP1 von Zustand "unscharf" (Auslieferungszustand) in "scharf" umgeschaltet.

en 5.2 U input polarity (DIP1)  
In the case of a non-wired U control input (U, Fig. 7/B) DIP1 is used to switch over from the "unset" state (configured on delivery) to the "set" state.

fr 5.2 Paramètres  
5.2 Polarité d'entrée U (DIP1)  
Avec une entrée de commande U non câblée (U, fig. 7/B), DIP1 permet de commuter entre l'état «Hors surveillance» (par défaut) et «En surveillance».

it 5.2 Impostazioni  
5.2 Polarità d'ingresso U (DIP1)  
In caso di ingresso di controllo disarmato non cablato (U, fig. 7/B), tramite DIP1 si commuta da stato "disarmato" (stato alla consegna) a stato "armato".

es 5.2 Ajustes  
5.2 Polaridad de la entrada U (DIP1)  
Si la entrada de control U no está cableada (U, fig. 7/B), se conmuta del estado "Desarmado" (de fábrica) al estado "Armad" a través de DIP1.

sv 5.2 Inställningar  
5.2 Ingångspolaritet U (DIP1)  
Om U-styringången är ansluten kan tillståndet fjärrstyras via centralapparaten. Ingångspolariteten för U kan ställas om med DIP1 (→kapitel 5.5).

5.3 Melder-Empfindlichkeit (DIP2-DIP4)
Empfindlichkeit gemäß nachfolgender Tabelle einstellen.

5.4 Detektionseinstellung (DIP2-DIP4)
Empfindlichkeit gemäß nachfolgender Tabelle einstellen.

5.5 Übersicht Einstellungen
Table with columns: Einstellung, DIP, OFF (Standard), ON.

6 Inbetriebnahme
6.1 Stromversorgung einschalten.
6.2 30 s warten bis der Melder bereit ist (->LED-Signalisierung während Startup-Phase: Abb. 8/A oder 8/B abhängig von der Eingangsspannung an U und WT und DIP1).

7 Betrieb und Wartung
7.1 Funktionsüberwachung (Selbsttest)
7.2 Speicher-Anzeigen
7.3 Plomberieren des Melders
7.4 Wartung

8 Störungen
Bei Störungen: http://www.service.vanderbiltindustries.com/
9 Optionen
9.1 Vorhang-Spiegel PO-C20/30
9.2 Pet-Clip PO-CL (nur PDM-IX-12)
9.3 Montagehalter PZ-MBG2

10 Technische Daten
Table with columns: Parameter, Wert, Anmerkung.

11 Länderspezifische Beschränkungen des Frequenzbereichs
Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über nationale Vorschriften zu Beschränkungen des Frequenzspektrums für Geräte mit kurzer Reichweite (SRDs) gemäß den Bestimmungen der europäischen R&TTE-Richtlinie.

Table with columns: Frequenz, Produkt, Beschränkung nach dem Frequenzspektrum.

Weitere Anforderungen von NF & A2P
NF & A2P Zertifikat Nr. 282220004A0, 282220004A0 2 Schilde
Repository NF324-H58 - RTC50131-2-4

5.3 Detector sensitivity (DIP2-DIP4)
Set the sensitivity in accordance with the table below.

5.4 Detection function in use (+ inactive walk test (DIP8))
If set mode is activated while the walk test is inactive (i.e. only once the autowalk test is complete -> Section 5), the motion detection mode can be selected.

5.5 Overview of settings
Table with columns: Einstellung, DIP, OFF (Default), ON.

6 Commissioning
6.1 Switch on the power supply.
6.2 Wait 30 s until the detector is ready (->LED signals during start-up phase: Fig. 8/A or 8/B depending on the input voltage at U and WT and DIP1).

7 Operation and maintenance
7.1 Function monitoring (selftest)
7.2 Memory displays
7.3 Sealing the detector
7.4 Maintenance

8 Faults
In case of faults: http://www.service.vanderbiltindustries.com/
9 Options
9.1 Curtain Mirror PO-C20/30
9.2 Pet Clip PO-CL (only PDM-IX 12)
9.3 Mounting Bracket PZ-MBG2

10 Technical data
Table with columns: Parameter, Value, Note.

11 Country-specific frequency band restrictions
The following overview sets out national regulations on frequency spectrum restrictions for Short Range Devices (SRDs) in line with the provisions of the R&TTE Directive.

Table with columns: Frequency, Product, Restricted use in.

Further requirements of NF&A2P
NF & A2P certificate No. 282220004A0, 282220004A0 2 shields
Repository NF324-H58 - RTC50131-2-4

5.3 Sensibilità del rivelatore (DIP2-DIP4)
Regolare la sensibilità conformemente alla seguente tabella.

5.4 Funzione rilevamento in disarmato + walk test inattivo (DIP8)
Se il modo disarmato è attivato mentre il walk test è inattivo (cioè anche dopo la fine dell'autowalktest -> capitolo 6), la modalità di rilevamento di movimento può essere selezionata.

5.5 Funzione rilevamento in disarmato + walk test inattivo (DIP8)
Se il modo disarmato è attivato mentre il walk test è inattivo (cioè anche dopo la fine dell'autowalktest -> capitolo 6), la modalità di rilevamento di movimento può essere selezionata.

6 Messa in servizio
6.1 Accendere l'alimentatore.
6.2 Attendere 30 s finché il rivelatore è pronto (-> segnalazione LED nel corso della fase di start-up: fig. 8/A o 8/B in funzione della tensione in ingresso su modo disarmato e WT e DIP1).

7 Esercizio e manutenzione
7.1 Controllo del funzionamento (autotest)
7.2 Visualizzazioni della memoria
7.3 Piombatura del rivelatore
7.4 Manutenzione

8 Guasti
In caso di guasti: http://www.service.vanderbiltindustries.com/
9 Opzioni
9.1 Specchio a tenda PO-C20/30
9.2 Pet-Clip PO-CL (solo PDM-IX-12)
9.3 Supporto di montaggio PZ-MBG2

10 Scheda tecnica
Table with columns: Parametro, Valore, Note.

11 Limitazioni della banda di frequenza specifica del paese
La tabella seguente stabilisce i regolamenti nazionali sulle limitazioni dello spettro di potenza per i dispositivi a corto raggio in linea con le misure della direttiva R&TTE.

Table with columns: Frequenza, Prodotto, Utilizzo limitato in.

Ulteriori requisiti di NF & A2P
Certificato NF & A2P n° 282220004A0, 282220004A0 2 scudi
Repository NF324-H58 - RTC50131-2-4

5.3 Sensibilità del rivelatore (DIP2-DIP4)
Regolare la sensibilità conformemente alla seguente tabella.

5.4 Funzione rilevamento in disarmato + walk test inattivo (DIP8)
Se il modo disarmato è attivato mentre il walk test è inattivo (cioè anche dopo la fine dell'autowalktest -> capitolo 6), la modalità di rilevamento di movimento può essere selezionata.

5.5 Funzione rilevamento in disarmato + walk test inattivo (DIP8)
Se il modo disarmato è attivato mentre il walk test è inattivo (cioè anche dopo la fine dell'autowalktest -> capitolo 6), la modalità di rilevamento di movimento può essere selezionata.

6 Puesta en servicio
6.1 Encienda la fuente de alimentación.
6.2 Espere 30 s hasta que el detector esté listo (-> señalización LED durante la fase de puesta en marcha: Fig. 8/A o 8/B en función de la tensión de entrada en U y WT y DIP1).

7 Funcionamiento y mantenimiento
7.1 Supervisión de las funciones (autotest)
7.2 Indicadores de memoria
7.3 Plombería del detector
7.4 Mantenimiento

8 Averías
En caso de problemas: http://www.service.vanderbiltindustries.com/
9 Opciones
9.1 Espejo de Cortina PO-C20/30
9.2 Pet-Clip PO-CL (solo PDM-IX-12)
9.3 Soporte auxiliar PZ-MBG2

10 Datos técnicos
Table with columns: Parámetro, Valor, Nota.

11 Restricciones de banda de frecuencia específicos de los distintos países
En la siguiente tabla se muestran las regulaciones nacionales sobre restricciones en el espectro de frecuencia para dispositivos de corto alcance (SRD) de conformidad con lo establecido en la Directiva RTTE.

Table with columns: Frecuencia, Producto, Uso restringido en.

Otros requisitos de NF y A2P
Certificado NF y A2P No. 282220004A0, 282220004A0 2 escudos
Repository NF324-H58 - RTC50131-2-4

5.3 Sensibilità del detector (DIP2-DIP4)
Configurar la sensibilidad conforme a la siguiente tabla.

5.4 Función de detección en desarmado + test de paseo inactivo (DIP8)
Si el modo desarmado es activado mientras el test de paseo está inactivo (es decir, incluso después del final de la test de paseo automático), el modo de detección se puede seleccionar.

5.5 Visión general ajustes
Table with columns: Configuración, DIP, OFF (Estándar), ON.

6 Puesta en servicio
6.1 Encienda la fuente de alimentación.
6.2 Espere 30 s hasta que el detector esté listo (-> señalización LED durante la fase de puesta en marcha: Fig. 8/A o 8/B en función de la tensión de entrada en U y WT y DIP1).

7 Funcionamiento y mantenimiento
7.1 Supervisión de las funciones (autotest)
7.2 Indicadores de memoria
7.3 Plombería del detector
7.4 Mantenimiento

8 Averías
En caso de problemas: http://www.service.vanderbiltindustries.com/
9 Opciones
9.1 Espejo de Cortina PO-C20/30
9.2 Pet-Clip PO-CL (solo PDM-IX-12)
9.3 Soporte auxiliar PZ-MBG2

10 Datos técnicos
Table with columns: Parámetro, Valor, Nota.

11 Restricciones de banda de frecuencia específicos de los distintos países
En la siguiente tabla se muestran las regulaciones nacionales sobre restricciones en el espectro de frecuencia para dispositivos de corto alcance (SRD) de conformidad con lo establecido en la Directiva RTTE.

Table with columns: Frecuencia, Producto, Uso restringido en.

Otros requisitos de NF y A2P
Certificado NF y A2P No. 282220004A0, 282220004A0 2 escudos
Repository NF324-H58 - RTC50131-2-4

5.3 Detektor känslighet (DIP2-DIP4)
Ställ in känsligheten enligt tabellen nedan.

5.4 Detekteringsfunktion i oskarp + inaktiv gångtest (DIP8)
Vid aktiverat funktionsläge oskarp och samtidigt inaktiv gångtest (d.v.s. även först efter autogångtest -> kapitel 6), kan rörelsedetektors funktionsläge väljas.

5.5 Översikt över inställningar
Table with columns: Inställning, DIP, AV (standard), PÅ.

6 Driftställning
6.1 Koppla till strömledningen.
6.2 Vänta i 30 s tills detektorn är redo (-> LED-signalering under igångställning: fig. 8/A eller 8/B beroende på ingångsspanningen vid U och WT och DIP1).

7 Drift och underhåll
7.1 Funktionsövervakning (självtest)
7.2 Minnesindikeringar
7.3 Plombering av detektorn
7.4 Underhåll

8 Fel
Vid fel kontakta: http://www.service.vanderbiltindustries.com/
9 Tillval
9.1 Ridaspegel bildar med sina överlappande täckningszoner ett genomsängsäkert övervakningsområde.
9.2 Pet-Clip endast PDM-IX-12
9.3 Monteringsfäste PZ-MBG2

10 Tekniska data
Table with columns: Parameter, Value, Note.

11 Landspecifika restriktioner gällande frekvensband
Följande översikt ger information om nationella bestämmelser om ipraktiskt gällande frekvensspektrum för SRD-enheter (Short Range Devices). Dessa ligger i linje med bestämmelserna i R&TTE-direktivet (angående radio- och telekommunikation).

Table with columns: Frekvens, Produkt, Restriktioner för användning i.

Ytterligare krav i NF & A2P
NF & A2P certifikat nr. 282220004A0, 282220004A0 två skildrar
Repository NF324-H58 - RTC50131-2-4